



Ladenie ovládačov NICE

Ukladanie rádiových vysieláčov do pamäte





Každý rádiový vysieláč je rozoznávaný integrovaným prijímačom, a to prostredníctvom „kódu“, ktorý je odlišný pre každý jeden vysieláč. Preto musí byť vykonaná fáza „ukladania do pamäte“, ktorá umožňuje prijímaču rozlíšiť každý jeden vysieláč. Vysieláče môžu byť uložené do pamäte dvomi spôsobmi:

SPÔSOB I pri tomto spôsobe je funkcia tlačidiel vysieláča fixná a každé tlačidlo zodpovedá príkazu na riadiacej jednotke v zmysle tabuľky 6. Pre každý vysieláč sa vykonáva jediná fáza, počas ktorej sa uložia do pamäte všetky tlačidlá vysieláča. Nezáleží na tom, ktoré tlačidlo sa stlačí počas tejto fázy. V pamäti bude obsadené iba jedno miesto. Vysieláč môže normálne ovládať iba jeden automatický systém v spôsobe I.

SPÔSOB II pri tomto spôsobe môže byť každé tlačidlo vysieláča priradené k jednému zo 4 možných príkazov uvedených v tabuľke 6. V každej fáze je uložené iba jedno tlačidlo, konkrétne to, ktoré bolo stlačené počas ukladania do pamäte. Každé uložené tlačidlo zaberie jedno miesto v pamäti. Pri spôsobe II môžu byť na tom istom vysieláči použité rôzne tlačidlá na zadanie viacerých príkazov jednému automatickému systému alebo na ovládanie

Tabuľka 6: príkazy možné v spôsobe II	
1	Príkaz „krok za krokom“
2	Príkaz „Pešie dvere“
3	Príkaz „Otvor“
4	Príkaz „Zatvor“

1. Ukladanie do pamäte spôsobom I

Tabuľka 9: uloženie vysieláča do pamäte spôsobom I	Príklad
1. Stlačte tlačidlo na prijímači a držte ho stlačené (pribl.4 sekundy)	 4s
2. Uvoľnite tlačidlo, keď sa rozsvieti led rádia na riadiacej jednotke.	
Do 10 sekúnd stlačte ktorékoľvek tlačidlo na vysieláči, ktorý ukladá do pamäte, a podržte ho aspoň 3 sekundy.	 3s
Ak bol proces ukladania do pamäte úspešný, led na prijímači 3-krát blikne.	 x3

Ak máte ďalšie vysieláče na uloženie do pamäte, do ďalších 10 sekúnd zopakujte krok 3. Ak do 10 sekúnd nebudú prijaté žiadne kódy, fáza ukladania do pamäte sa automaticky ukončí.

2. Ukladanie do pamäte spôsobom II

Tabuľka 10: uloženie vysieláča do pamäte spôsobom II
1. Stlačte tlačidlo rádia na riadiacej jednotke toľkokrát, ako je číslo zodpovedajúce želanému príkazu podľa tabuľky 6.
2. Uistite sa, že led rádia na riadiacej jednotke blikne toľkokrát, ako je číslo zodpovedajúce vybranému príkazu
3. Do 10 sekúnd stlačte ktorékoľvek tlačidlo na vysieláči, ktorý ukladáte do pamäte, a podržte ho aspoň 3sekundy.
4. Ak bol proces ukladania do pamäte úspešný, led na prijímači 3-krát blikne.

Ak máte ďalšie vysieláče na uloženie do pamäte, do ďalších 10 sekúnd zopakujte krok 3. Ak do 10 sekúnd nebudú prijaté žiadne kódy, fáza ukladania do pamäte sa automaticky ukončí.

3. Ukladanie do pamäte na diaľku

Nový rádiový vysieláč môže byť uložený do pamäte bez priameho zásahu na tlačidlá prijímača. Na to potrebujete mať vopred uložený, funkčný rádiový vysieláč. „Nový“ rádiový vysieláč zdedí vlastnosti toho starého, t.j. ak starý vysieláč bol uložený spôsobom I, nový bude tiež uložený do pamäte spôsobom I. V tomto prípade môžete počas fázy ukladania do pamäte stlačiť ktorékoľvek tlačidlo na oboch vysieláčoch. Na druhej strane, ak bol starý vysieláč uložený spôsobom II, nový bude tiež uložený do pamäte spôsobom II. Na starom vysieláči musíte stlačiť tlačidlo, ktoré zodpovedá želanému príkazu a na novom vysieláči tlačidlo, ku ktorému chcete tento príkaz priradiť.

Uloženie do pamäte na diaľku môže nastať na všetkých prijímačoch, ktoré sa nachádzajú v dosahu vysieláča. Preto sa uistite, že sú zapnuté iba tie, ktorých sa táto operácia týka.

Keď držíte oba vysieláče, postavte sa do dosahu automatického zariadenia a vykonajte nasledovné kroky:

Tabuľka 11: uloženie vysieláča do pamäte
1. Stlačte tlačidlo na NOVOM rádiovom vysieláči a podržte ho aspoň 5 sekúnd, potom ho uvoľnite.
2. Stlačte pomaly 3-krát tlačidlo na vopred uloženom vysieláči.
3. Stlačte ešte raz pomaly tlačidlo na novom vysieláči

Teraz bude nový rádiový vysieláč rozoznaný prijímačom a nadobudne vlastnosti toho, ktorý už bol uložený v pamäti. Ak máte ďalšie vysieláče na uloženie do pamäte, zopakujte s každým novým vysieláčom všetky hore uvedené kroky.

4. Vymazanie rádiových vysieláčov

Tabuľka 11: uloženie vysieláča do pamäte na diaľku
1. Stlačte tlačidlo rádia na riadiacej jednotke a podržte ho.
2. Počkajte, kým sa rozsvieti led rádia, potom počkajte, kým zhasne a nakoniec, kým 3-krát blikne.
3. Tlačidlo rádia uvoľnite presne počas tretieho bliknutia.
4. Ak bol proces úspešný, o chvíľu led 5-krát blikne.